




# RÉCUPÉRATEUR D'HUILE MIXTE

## IEQ2101








### VUE ÉCLATÉE

10. Pièces de rechange



22-501-512-1





2301-2306	Ensemble sonde d'extraction d'huile
32HC-2201	Support de sonde
32HC-2202	Récupérateur d'huile
32HC-2301	Sonde d'extraction d'huile ( $\phi 8 \times 700$ PA)
32HC-2302	Sonde d'extraction d'huile ( $\phi 6 \times 700$ PA)
32HC-2303	Sonde d'extraction d'huile ( $\phi 5 \times 700$ PA)
32HC-2304	Sonde d'extraction d'huile ( $\phi 7 \times 1000$ PA)
32HC-2305	Sonde d'extraction d'huile ( $\phi 6 \times 700$ Cu)
32HC-2306	Sonde d'extraction d'huile ( $\phi 5 \times 700$ Cu)
2201-2306	Ensemble sonde d'extraction d'huile
1801-1805	Flexible de vidange d'huile avec crochet pour le réservoir
21HC-1801	Flexible
21HC-1802	Crochet de vidange d'huile pour le reservoir
32HC-1805	Manche
1801-1805	Flexible de vidange d'huile avec crochet pour le réservoir

32HC-2102	Bague d'étanchéité
32HC-2103	Bague d'étanchéité
32HC-2104	Manchon du frein
21HC-2105	Tube ajustable
32HC-2107	Poignée de serrage
21HC-2109	Vis
21HC-2502	Tamis (plastique)
21HC-2701	Bague de position
21HC-2702	Vis
21HC-2704	Connecteur
21HC-3804	Bac à huile
32HC-1308	Bague d'étanchéité
32HC-2604	Vis
21HC-3807	Vanne à bille

22-501-512-1	Videur Complet
32HC-0801	Connexion pneumatique
32HC-1101	Boulon
32HC-1107	Bague d'étanchéité
32HC-1102	Générateur de vide
32HC-1103	Silencieux
32HC-1201	Valve
501	Soupape de sécurité anti explosion (métal)
502	Bague d'étanchéité
503	connecteur
504	Siège soupape de sécurité anti explosion (métal)
20HC-1501	Manomètre à vide
505	Bague d'étanchéité
506	Bague d'étanchéité
507	base de la soupape de sécurité anti explosion
508	Bague d'étanchéité
509	Tige de connexion
0801-509	Ensemble soupape de sécurité anti explosion
510-1	Cylindre modulaire
21HC-1302	Tuyau d'aspiration d'huile
511-1	Bague d'étanchéité
32HC-1301B	Base du cylindre modulaire
21HC-1304	Connecteur coudé
32HC-1701	Flexible d'extraction d'huile du réservoir
32HC-1702	Crochet d'extraction d'huile du réservoir
32HC-1703	G1/4 Mini vanne à bille
32HC-1704	Bague d'étanchéité
32HC-1805	Manche
21-512	Flexible d'aspiration d'huile avec crochet

22HC-0101	Réservoir
21HC-0201	6.5" Roue directionnelle
21HC-0202	Circlips
21HC-0301	3" Roue universelle
21HC-0302	Écrou
32HC-0303	Rondelle plate
32HC-0401	Coude en fonte
32HC-0402	Vanne à bille
21HC-0501	Tuyau de niveau
21HC-0502	Connecteur coudé
21HC-0503	Protecteur du tuyau de niveau
21HC-0504	Vis hexagonale
32HC-0601	Valve de sécurité
32HC-0701	Manomètre de pression
32HC-0801	Connexion pneumatique
32HC-0802	Connecteur coudé
32HC-1703	Mini vanne à bille
32HC-1005	Vanne à bille
32HC-1006	Levier à main
32HC-1007	Écrou
32HC-1008	Connecteur
32HC-1009	Bague d'étanchéité
32HC-1901	Bac à outils
21HC-1902	Vis
32HC-1903	Écrou
32HC-2401	VW connecteur
32HC-2402	BMW connecteur
32HC-2403	BENZ connecteur
22HC-2801	Poignée
22HC-4305	Écrous des barres de support
22HC-4306	Barre de support réglable